



tintelijn

Stappenplan Muurverf

EEN KORT STAPPENPLAN

- 1** Herstel scheuren en barsten en zorg ervoor dat de ondergrond ontstof, vetvrij en proper is.
- 2** Verwijder de meubels of plaats ze in het midden van de ruimte. Dek de vloer en de meubels goed af. Tape af wat niet mag geschilderd worden (plint, deurlijst, raam, meubels,...)
- 3** Kies een geschikte verfrol en borstel. Neem ook een verfbakje met genoeg verfinhoud.
- 4** Begin met het schilderen van de plafonds. Begin in de hoek van de kamer. Ga eerst met een borstel tot door de hoek. Ga vòòr het opdrogen van de verf reeds met de rol door de hoek over de borstelstrepen.
- 5** Schilder in banen van ongeveer 60cm breed. Een baan bestaat uit meerdere rechthoeken van 60x60cm die je steeds onder (bij muren)/naast (bij plafonds) elkaar schildert. Begin in de hoek met de eerste rechthoek en werk zo verder, rechthoek na rechthoek. Schilder daarna de volgende baan en overlap telkens de banen met een tiental cm zodat je mooi 'nat in nat' schildert.

Tip: Gebruik voldoende verf: bij te weinig verf op de rol of te veel uitrollen, droogt de verf te snel. Daardoor krijg je aanzetten en te weinig dekkraft.

- 6** Heb je een baan geschilderd, dan moet er nog nagerold worden.



tintelijn

VERVOLG STAPPENPLAN

Narollen = zonder veel druk op de rol en zonder extra verf te gebruiken van boven naar beneden over de vorige baan gaan (die is ondertussen al een beetje opgedroogd) zodat de verffilm fijner wordt. Bij plafonds neem je best de korte zijde en rol je dus na van links naar rechts.

- 7 Na de plafonds kunnen de muren volgens dezelfde werkwijze worden aangepakt. Muren en plafonds kunnen op dezelfde dag de eerste laag krijgen.
- 8 De tweede laag mag ten vroegste de dag erna worden aangebracht. Begin terug met de plafonds. De muren kunnen op dezelfde dag behandeld worden indien er tussen de muren en de plafonds “afgelijnd” wordt met de borstel. Dit vereist een vaste hand. Zeker bij grote kleurverschillen tussen muur en plafond is het soms aanbevolen om eerst tape in de hoek op het plafond te kleven. Hiervoor moet de verf echter voldoende uitgehard zijn. Gebruik best een tape met zachte lijm.
- 9 Tijdens de schilderwerken was je een borstel best elke dag grondig uit. Een verfrol kan je bewaren in keukenfolie. Breng eerst royaal verf aan op de rol, draai ze in keukenfolie, duw de lucht eruit en tape de uiteinden toe.

VERBRUIK

Hou rekening met een gemiddeld verbruik van ongeveer 8-10m²/liter voor onze muurverven.

Tip: meer info op onze blog en verwijzer online.