



tintelijn

Stappenplan schilderen met watergedragen lakverf binnen

EEN KORT STAPPENPLAN

- 1** Zorg ervoor dat de ondergrond ontstof, vetvrij en proper is. Schuur intacte verflagen op met korrel 220 (een grovere korrel is aan te raden als de ondergrond in minder goede staat is). Verwijder oude loszittende lakverf indien nodig. Schilder met onze watergedragen lakverf niet rechtstreeks op ijzerhoudend metaal, tropisch hout, oude olievernis of eik. Vraag naar geschikte primers.
- 2** Dek de vloer rond het lakwerk goed af. Tape af wat niet mag geschilderd worden (deur- en raambeslag, slotplaten, scharnieren, glas, rubbers, handvaten en poten van meubels,...)
- 3** Kies een geschikte verfrol en borstel.
- 4** Verdun de lak met ca 5% leidingwater. Deze zal zo mooier open vloeien en beter verwerken.
- 5** Gebruik voldoende verf!! Bij te weinig verf op de rol of te veel uitrollen droogt de verf te snel. Daardoor krijg je aanzetten en te weinig dekkracht. Breng dus royaal aan en verdeel de verf in verschillende richtingen. Schilder in banen naast elkaar. Begin in een hoek en werk zo verder. Schilder daarna de volgende baan en overlap telkens de banen met een tiental cm zodat je mooi 'nat in nat' schildert.



tintelijn

VERVOLG-STAPPENPLAN

- 6 Grote vlakken steeds zachtjes narollen = zonder veel druk op de rol en zonder extra verf te gebruiken in dezelfde richting over de volledige lengte van de baan de verftekstuur zachter maken.
- 7 Controleer je werk op druijpers aan hoeken, kanten en (vijs) gaten. Doe dit alvorens de verf te droog wordt (meestal na een 5-tal minuutjes). Werk de druijpers zachtjes weg met een droge verfrol. Rol niet meer over een té droog gelakt deel. Gevaar voor sinaasappelachtige textuur.
- 8 De tweede laag mag ten vroegste na een tweetal uur worden aangebracht. Tussen 2 lakverflagen schuur je steeds zachtjes met een korrel 320:
 - alle stof- en vuildeeltjes die in het natte verfvlak vielen, kan je nu wegschuren.
 - lakverf is glad en door het slissen maak je de laag mat en fijn gekrast.Zo hecht de volgende laklaag beter op de vorige.
- 9 Tijdens de schilderwerken was je een borstel best elke dag grondig uit. Een verfrol kan je bewaren in keukenfolie. Breng eerst royaal verf op aan de rol, draai ze in keukenfolie, duw de lucht eruit en tape de uiteinden toe.

VERBRUIK

Hou rekening met een gemiddeld verbruik van ongeveer 10-12m²/liter voor onze lakverven.

Tip: meer info op onze blog en verwijzer online.