



tintelijn

Kaleistaal aanbrenge

EEN KORT STAPPENPLAN

- 1** De ondergrond dient vrij te zijn van vetten, vuil en van losse of slecht hechtende delen.
- 2** In een klein potje de kalei (ca 200gr) mengen met zuiver water (ca 70ml).
- 3** De kalei goed oproeren, deze even laten rusten (10 minuten) en dan nog even doorroeren.
- 4** De ondergrond goed bevochtigen vooraleer kalei aan te brengen. Vervolgens 10 minuten wachten om het staal te zetten. Geschilderde ondergronden waar de Keim Uni Kalei op komt, moeten niet nat gemaakt worden!
- 5** Aanbrengen met een platte kwast.
- 6** Enkele minuten na aanbrengen het oppervlak met een droge of half natte borstel zachtjes afborstelen. Dit om losse zandkorreltjes te verwijderen en te veel geaccentueerde borstelstrepen te verzachten.

KLEUR

De exacte kleur van "echte" kalei wordt bekomen door de droogsnelheid en de vochtigheid van de ondergrond. Hierdoor kan de kleur van het staal wat verschillen van de achteraf gezette kalei.

HECHTING

Het staal is enkel een indicatie voor het kleur, niet voor de hechting. Na het plaatsen en het uitdrogen van het kaleistaal zal je merken dat de kalei niet veegvast is. De muur slurpt heel veel vocht op, waardoor het kleine vlak kalei zich moeilijker kan hechten. Dit gebeurt niet als je de hele muur kaleit.

tintelijn



Toch geen zin om zelf de handen uit de mouwen te steken?

Schilder-, kalei-, timmer- of pleisterwerken:
Tintelijn voert ook werken uit bij je thuis.

Neem contact op via info@tintelijn.be of **09 219 09 60**

www.tintelijn.com